

Kurzanleitung atur-X



Gerät einschalten:

Rote Taste für ca. eine Sekunde drücken bis der Selbsttest durchläuft.
Solleinsatzzeit (REZ) auf gewünschte Zeit einstellen (20, 30, 90 Minuten).

Zeitmessung starten:

Entsprechende Trupptaste (rot, blau, gelb) für ca. 3 Sekunden drücken
bis die grüne LED oberhalb der Taste leuchtet.

Alarmsignal quittieren:

Trupptaste unterhalb der blinkenden LED für ca. eine Sekunde drücken
bis Signalton endet.

Zeitmessung beenden:

Entsprechende Trupptaste für ca. 3 Sekunden drücken bis die LED für
den Trupp erlischt.