

Kurzanleitung Atemschutzüberwachungstafel atur



1. Gerät einschalten:
 - Beliebige Start/Stopp-Taste betätigen.
2. Selbsttest beobachten:
 - Leuchten alle LEDs?
 - Werden alle Pixel des Display angezeigt?
 - Ertönt der Signalton?
3. Display Kontrast:
 - Den Kontrast für das Display mit dem schwarzen Drehregler (auf der Rückseite des Geräts) einstellen, bis die Zeichen sehr gut lesbar sind.
4. Uhrzeit stellen:
 - Std.- und Min.-Taste gleichzeitig 3 Sekunden betätigen und die Uhrzeit entsprechend einstellen.
5. Batterie / Akku-Zustand:
 - Batterieanzeige beobachten und bei leerer Batterieanzeige die Batterien tauschen.
6. Zeitmessung starten:
 - Start/Stopp-Taste des entsprechenden Trupps für mindestens drei und maximal fünf Sekunden betätigen. Grüne LED des Trupps leuchtet.
7. Warnton abstellen:
 - Entsprechende Start/Stopp-Taste kurz betätigen.
8. Zeitmessung beenden:
 - Start/Stopp-Taste des entsprechenden Trupps für mindestens drei und maximal fünf Sekunden betätigen. LED des Trupps erlischt.
9. Gerät ausschalten:
 - Alle Zeitmessungen beenden
 - Gerät schaltet sich nach ca. fünf Minuten selbst aus.

Tallys an der rechten Seitenwand oder der Unterseite befestigen.

